

Klaxon

manual

carino doppio

41 3091-8300

www.klaxon.com.br

Rua Salgado Filho, 570
Pineville, Pinhais-PR
Cep 83.330-110

Fabricado por: 02.778.166.0001-69

cuidados

- Não expor a luminária à luz solar intensa.
- Evitar colocar a luminária em áreas de fortes correntes de vento.
- Não submeter a luminária a contato direto com ar-condicionado, umidificadores, estufas, aquecedores, entre outros.
- Instalar lâmpada com cautela, movimentos exagerados podem comprometer o funcionamento da luminária.
- Objetos pontiagudos, cortantes ou abrasivos podem danificar permanentemente a luminária.
- Não pendurar e/ou apoiar objetos na luminária.
- Atritos e batidas podem danificar permanentemente a luminária.
- Não utilizar produtos abrasivos, solventes derivados, alvejantes, cloro, assim como esponjas de aço ou similares na limpeza da peça.
- Não instalar os produtos em locais inadequados, tais como: paredes com umidade, infiltração ou pouca resistência, áreas externas com exposição solar, chuva e outros.
- Utilizar somente as lâmpadas recomendadas.
- Todas as peças da Klaxon são testadas na fábrica. É PROIBIDO: O manuseio e/ou troca de soquetes, elementos de fixação e qualquer outro componente que não seja inerente a instalação do produto.
- Todo e qualquer reparo deve ser feito pelo fabricante do produto, sob pena de perda da garantia.
- **Não nos responsabilizamos por danos caso os cuidados acima não sejam cumpridos**

Indústria Brasileira

lista de componentes

① Haste - 1 unidade
② Canopla - 1 unidade
③ Prensa cabo - 1 unidade
④ Parafuso allen s/ cabeça m6x8 - 1 unidade
⑤ Cordoalha - 1 unidade
⑥ Cabo de tecido - 1 unidade



Prensa Cabo
Nivelador

Indicação de lâmpada **LED** ou **ELETRÔNICA** E27

instalação

1 - Fixar a haste '1' no teto (parafusos não inclusos)
2 - Passar a cordoalha '5' pelo prensa cabo nivelador '4'
3 - Fazer a ligação elétrica
4 - Parafusar '3' a canopla '2' na haste '1' fixada no teto
(Não apertar o parafuso excessivamente para não esmagar o cabo elétrico)

siga a klaxon nas redes sociais

@klaxonbrasil
klaxon.distribuidora

Tem foto com nossos produtos? Não esqueça de nos marcar no Instagram com a hashtag #KlaxonBrasil

dicas de manutenção

CÚPULAS EM TECIDO Para conservar os aspectos originais do produto não deixe a cúpula em contato com o sol. Nunca lave, limpe sempre com um pano macio quase seco.